

Инструкции за употреба – Преносима мини камера

1. Заредете устройството с помощта на Туре-С кабел. Камерата може да записва и по време на зареждане.
2. По желание поставете карта с памет (не е задължителна за всички функции).
3. Изберете режим на работа – видео, снимка или аудио запис.
4. Натиснете бутона за запис, за да започнете или запазите видео или звук.
5. В режим на готовност кратко натиснете бутона на камерата за бързо снимане.
6. Обективът може да се завърта до 90°, позволявайки хоризонтално (16:9) или вертикално (9:16) записване – идеално за влогове, социални мрежи и живи предавания.
7. Функцията за аудио запис е активна, което прави устройството перфектно за лекции, патрулни записи, куриерски маршрути и ежедневни ситуации.