

Упътване за употреба

1. Преди първа употреба напълно заредете устройството или поставете батериите според указанията.
2. За запечатване – просто натиснете и издърпайте плика през машината.
3. За отваряне – използвайте функцията за рязане при необходимост.
4. Почиствайте със суха кърпа и дръжте устройството сухо; правете пауза след продължителна употреба, за да избегнете прегряване.