

Заредете устройството преди първата употреба, поставете вибриращия аксесоар в предвидения вътрешен джоб и облечете бельото.

Активирайте желания режим с помощта на дистанционното управление или приложението.

След употреба изключете устройството и го съхранявайте на сухо място.