**Návod k použití – Přenosná mini kamera**

1. Nabijte zařízení pomocí kabelu Type-C. Kamera může nahrávat i během nabíjení.
2. Volitelně vložte paměťovou kartu (není nutná pro všechny funkce).
3. Vyberte režim – video, fotografie nebo záznam zvuku.
4. Stiskněte tlačítko nahrávání pro zahájení nebo uložení videa či zvuku.
5. V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko kamery pro rychlé fotografování.
6. Objektiv lze otáčet až o 90°, což umožňuje horizontální (16:9) nebo vertikální (9:16) nahrávání – ideální pro vlogy, sociální sítě a živé přenosy.
7. Funkce záznamu zvuku je aktivní, což činí zařízení ideálním pro přednášky, záznamy z hlídek, kurýrní trasy a každodenní situace.