

Sestavte řídicí část a před prvním použitím zkontrolujte stabilitu.

Před jízdou plně nabijte baterii.

Vyberte požadovanou rychlost a zapněte zařízení.

Po použití vypněte a připojte k nabíjení.