

Öffnen Sie den Grillkorb über die seitliche Klappe, legen Sie die gewünschten Zutaten hinein und verschließen Sie ihn sorgfältig.

Befestigen Sie den Grillkorb am Drehspieß, Grill oder in der Heißluftfritteuse und lassen Sie ihn für ein gleichmäßiges Garen rotieren.

Nach der Verwendung lässt sich der Grillkorb leicht auseinandernehmen und kann sowohl in der Spülmaschine als auch von Hand gereinigt werden.