

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, setzen Sie den Vibrationsaufsatz in die dafür vorgesehene Innentasche ein und ziehen Sie den Slip an.

Aktivieren Sie den gewünschten Modus mit der Fernbedienung oder über die App.

Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.