

Anleitung:

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Einschalttaste ein.
2. Wählen Sie je nach Bedarf den Nass- oder Trockenrasurmodus.
3. Führen Sie den Rasierer mit sanften, kreisenden Bewegungen über die Haut.
4. Spülen Sie den Rasierer nach der Verwendung ab und trocknen Sie ihn gründlich.
5. Bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.