

Kasutusjuhend – Kaasaskantav mini kaamera

1. Laadige seade Type-C kaabli abil. Kaamera saab salvestada ka laadimise ajal.
2. Soovi korral sisestage mälukaart (pole vajalik kõigi funktsioonide jaoks).
3. Valige töörežiim – video, foto või helisalvestus.
4. Vajutage salvestusnuppu, et alustada või salvestada video või heli.
5. Ooterežiimis vajutage lühidalt kaamera nuppu, et kiiresti foto teha.
6. Objektiivi saab pöörata kuni 90°, võimaldades horisontaalset (16:9) või vertikaalset (9:16) salvestust – ideaalne vlogideks, sotsiaalmeediaks ja otseülekanneteks.
7. Helisalvestusfunktsioon on sisse lülitatud, muutes seadme sobivaks loengute, patrullide, kullerite marsruutide ja igapäevaste olukordade jaoks.