

Koguge juhtimisseade kokku ja kontrollige enne esimest kasutuskorda stabiilsust.

Laadige aku enne sõitu täielikult.

Valige soovitud kiirus ja lülitage seade sisse.

Pärast kasutamist lülitage välja ja ühendage laadimiseks.