

Η συσκευή είναι ασύρματη και χρησιμοποιείται επιλέγοντας το κατάλληλο εξάρτημα, ενεργοποιώντας τον κινητήρα και κατευθύνοντας τη ροή αέρα στην επιθυμητή επιφάνεια.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Συνιστάται η χρήση σε στεγνές επιφάνειες, χωρίς άμεση επαφή με νερό.

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.