

Οδηγίες χρήσης

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις.
2. Για σφράγισμα, πατήστε και τραβήξτε την σακούλα μέσω της μηχανής.
3. Για άνοιγμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανοίγματος όποτε χρειάζεται.
4. Καθαρίζετε με στεγνό πανί και διατηρείτε τη συσκευή στεγνή· αφήστε την να ξεκουραστεί μετά από εκτεταμένη χρήση για να αποφύγετε υπερθέρμανση.