

Upute za upotrebu – Prijenosna mini kamera

1. Napunite uređaj pomoću Type-C kabela. Kamera može snimati i tijekom punjenja.
2. Po želji umetnite memorijsku karticu (nije obavezno za sve funkcije).
3. Odaberite način rada – video, fotografija ili snimanje zvuka.
4. Pritisnite gumb za snimanje kako biste započeli ili spremili video ili zvuk.
5. U stanju pripravnosti kratko pritisnite gumb kamere za brzo fotografiranje.
6. Objektiv se može rotirati do 90°, što omogućava horizontalno (16:9) ili vertikalno (9:16) snimanje – idealno za vlogove, društvene mreže i prijenose uživo.
7. Funkcija snimanja zvuka je uključena, što uređaj čini savršenim za predavanja, patrolne zapise, kurirske ture i svakodnevne situacije.