

Istruzioni per l'uso – Mini telecamera portatile

1. Caricare il dispositivo utilizzando il cavo Type-C. La fotocamera può registrare anche durante la ricarica.
2. Inserire una scheda di memoria opzionale (non necessaria per tutte le funzioni).
3. Selezionare la modalità – video, foto o registrazione audio.
4. Premere il pulsante di registrazione per avviare o salvare video o audio.
5. In modalità standby, premere brevemente il pulsante della fotocamera per scattare rapidamente una foto.
6. L'obiettivo può ruotare fino a 90°, consentendo registrazioni orizzontali (16:9) o verticali (9:16) – ideale per vlog, social media e trasmissioni in diretta.
7. La funzione di registrazione audio è attiva, rendendo il dispositivo perfetto per lezioni, registrazioni di pattugliamenti, percorsi di corriere e situazioni quotidiane.