

Caricare il dispositivo prima del primo utilizzo, inserire l'elemento vibrante nell'apposita tasca interna e indossare la biancheria.

Attivare la modalità desiderata tramite il telecomando o l'applicazione.

Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e conservarlo in un luogo asciutto.