

Prieš pirmą naudojimą įkraukite įrenginį, įdėkite vibruojantį priedą į tam skirtą vidinę kišenę ir apsivilkite apatinį trikوتاžą.

Pasirinktą režimą aktyvuokite nuotolinio valdymo pultu arba programėle.

Po naudojimo išjunkite įrenginį ir laikykite jį sausoje vietoje.