

Surinkite valdymo dalį ir prieš pirmą naudojimą patikrinkite stabilumą.

Prieš važiavimą pilnai įkraukite bateriją.

Pasirinkite norimą greitį ir įjunkite įrenginį.

Po naudojimo išjunkite ir prijunkite prie įkrovimo.