

Lietošanas instrukcija – Pārnēsājamā mini kamera

1. Uzlādējiet ierīci, izmantojot Type-C kabeli. Kamera var ierakstīt arī uzlādes laikā.
2. Pēc izvēles ievietojiet atmiņas karti (nav obligāti visām funkcijām).
3. Izvēlieties režīmu – video, foto vai audio ieraksts.
4. Nospiediet ieraksta pogu, lai sāktu vai saglabātu video vai audio.
5. Gaidīšanas režīmā īsi nospiediet kameras pogu, lai ātri uzņemtu fotoattēlu.
6. Objektīvu var pagriezt līdz 90°, ļaujot ierakstīt horizontāli (16:9) vai vertikāli (9:16) – ideāli vlogiem, sociālajiem tīkliem un tiešraidēm.
7. Audio ieraksta funkcija ir ieslēgta, padarot ierīci piemērotu lekcijām, patruļām, kurjeru maršrutiem un ikdienas situācijām.