

Ierīce ir bezvadu un tiek lietota, izvēloties piemērotu uzgali, ieslēdzot motoru un virzot gaisa plūsmu uz vēlamo virsmu.

Pirms pirmās lietošanas akumulators ir pilnībā jāuzlādē.

Ieteicams lietot uz sausām virsmām, bez tieša kontakta ar ūdeni.

Pēc lietošanas notīriet ierīci ar sausu drānu.