

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet ierīci, ievietojiet vibrējošo piederumu paredzētajā iekšējā kabatā un uzvelciet apakšveļu.

Aktivizējiet vēlamo režīmu, izmantojot tālvadības pulti vai lietotni.

Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un uzglabāiet to sausā vietā.