

## **Instrukcja obsługi – Przenośna mini kamera**

1. Naładuj urządzenie za pomocą kabla Type-C. Kamera może nagrywać również podczas ładowania.
2. Opcjonalnie włóż kartę pamięci (nie jest wymagana do wszystkich funkcji).
3. Wybierz tryb pracy – wideo, zdjęcia lub nagrywanie dźwięku.
4. Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć lub zapisać wideo lub dźwięk.
5. W trybie gotowości krótko naciśnij przycisk kamery, aby szybko zrobić zdjęcie.
6. Obiektyw można obracać do 90°, co umożliwia nagrywanie w orientacji poziomej (16:9) lub pionowej (9:16) – idealne do vlogów, mediów społecznościowych i transmisji na żywo.
7. Funkcja nagrywania dźwięku jest włączona, co sprawia, że urządzenie jest idealne do wykładów, zapisów patrolowych, tras kurierskich i codziennych sytuacji.