

Instrucțiuni de utilizare – Mini cameră portabilă

1. Încărcați dispozitivul folosind cablul Type-C. Camera poate înregistra și în timpul încărcării.
2. Introduceți opțional un card de memorie (nu este necesar pentru toate funcțiile).
3. Selectați modul de funcționare – video, fotografie sau înregistrare audio.
4. Apăsați butonul de înregistrare pentru a începe sau salva un videoclip sau un sunet.
5. În modul standby, apăsați scurt butonul camerei pentru a face rapid o fotografie.
6. Obiectivul poate fi rotit până la 90°, permițând înregistrări orizontale (16:9) sau verticale (9:16) – ideal pentru vloguri, rețele sociale și transmisii live.
7. Funcția de înregistrare audio este activă, făcând dispozitivul perfect pentru prelegeri, înregistrări de patrulare, trasee de curierat și situații cotidiene.