

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul sau introduceți bateriile conform indicațiilor.
2. Pentru sigilare, apăsați și trageți punga prin aparat.
3. Pentru deschidere, utilizați funcția de deschidere atunci când este necesar.
4. Curățați cu o cârpă uscată și păstrați dispozitivul uscat; după utilizare îndelungată, lăsați-l să se răcească pentru a evita supraîncălzirea.