

Navodila za uporabo – Prenosna mini kamera

1. Napolnite napravo s Type-C kablom. Kamera lahko snema tudi med polnjenjem.
2. Po želji vstavite pomnilniško kartico (ni obvezno za vse funkcije).
3. Izberite način delovanja – video, fotografija ali snemanje zvoka.
4. Pritisnite gumb za snemanje, da začnete ali shranite video ali zvok.
5. V stanju pripravljenosti na kratko pritisnite gumb kamere za hitro fotografiranje.
6. Objektiv se lahko vrti do 90°, kar omogoča horizontalno (16:9) ali vertikalno (9:16) snemanje – idealno za vloganje, družbena omrežja in prenos v živo.
7. Funkcija snemanja zvoka je vključena, kar napravo naredi popolno za predavanja, patroljne zapise, kurirske ture in vsakodnevne situacije.