Návod na použitie – Prenosná mini kamera

1. Nabite zariadenie pomocou kábla Type-C. Kamera môže nahrávať aj počas nabíjania.
2. Voliteľne vložte pamäťovú kartu (nie je potrebná pre všetky funkcie).
3. Vyberte režim – video, fotografia alebo záznam zvuku.
4. Stlačte tlačidlo nahrávania na spustenie alebo uloženie videa či zvuku.
5. V pohotovostnom režime krátko stlačte tlačidlo kamery pre rýchle fotografovanie.
6. Objektív je možné otočiť až o 90°, čo umožňuje horizontálne (16:9) alebo vertikálne (9:16) nahrávanie – ideálne pre vlogy, sociálne siete a živé prenosy.
7. Funkcia záznamu zvuku je zapnutá, čo robí zariadenie ideálnym pre prednášky, záznamy z hliadok, kuriérske trasy a každodenné situácie.