

Il dispositivo è senza fili e si utilizza scegliendo l'ugello adatto, accendendo il motore e dirigendo il flusso d'aria sulla superficie desiderata.

La batteria deve essere completamente caricata prima del primo utilizzo.

Si consiglia l'uso su superfici asciutte, evitando il contatto diretto con l'acqua.

Dopo l'uso, pulire il dispositivo con un panno asciutto.