

Die Sonnenblende wird mithilfe der mitgelieferten Saugnäpfe und Haken befestigt.

Die Montage dauert weniger als 2 Minuten und erfordert weder Bohren noch Werkzeug.

Wenn die Sonnenblende nicht verwendet wird, ziehen Sie leicht daran – sie rollt sich automatisch im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein.