Návod k použití

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte nebo vložte baterie podle označení.
2. Pro uzavření jednoduše stiskněte a protáhněte sáček strojem.
3. Pro otevření použijte funkci otevírání podle potřeby.
4. Čistěte suchým hadříkem a udržujte zařízení v suchu; po delším používání nechte odpočívat, aby nedošlo k přehřátí.