

Před prvním použitím zařízení nabijte, vložte vibrační doplněk do určené vnitřní kapsy a oblékněte si prádlo.

Požadovaný režim aktivujte pomocí dálkového ovladače nebo aplikace.

Po použití zařízení vypněte a uchovávejte na suchém místě.