NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím nabijte kartáč pomocí přiloženého USB kabelu.
2. Naplňte nádržku čistou vodou pomocí přiložené lahvičky.
3. Zapněte funkci rozprašování a počkejte, až začne vycházet jemná vodní mlha.
4. Jemně kartáčujte srst svého mazlíčka ve směru jejího růstu, bez nadměrného tlaku.
5. Po dokončení kartáčování zařízení vypněte a stisknutím samočisticího tlačítka uvolněte zachycené chlupy.
6. Odstraňte chlupy, vyčistěte kartáč a uložte jej na suché místo.

Upozornění: Používejte pouze čistou vodu, pokud výrobce výslovně nepovoluje jiné prostředky. Nestříkejte vodní mlhu do očí, nosu ani uší zvířete a neponořujte elektrickou část zařízení do vody.