NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyjměte interaktivního ptáčka z obalu a odstraňte případné ochranné prvky.
2. Aktivujte hračku podle pokynů výrobce a zkontrolujte, zda reaguje na dotek.
3. Položte ji na rovný povrch nebo ji přibližte ke kočce, abyste upoutali její pozornost.
4. Nechte kočku hračku prozkoumat, sledovat její pohyby a reagovat na zvuky.
5. Po skončení hry zkontrolujte stav hračky a uložte ji na suché místo.

Upozornění: Doporučuje se dohled během hry a pravidelná kontrola případného poškození hračky.