

Seade on juhtmevaba ja seda kasutatakse, valides sobiva otsiku, käivitades mootori ja suunates õhuvoolu soovitud pinnale.

Aku tuleb enne esmakordset kasutamist täielikult laadida.

Soovitatav kasutada kuival pinnal, vältides otsest kokkupuudet veega.

Pärast kasutamist puhastage seade kuiva lapiga.