ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη βούρτσα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
2. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μπουκαλάκι.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού και περιμένετε μέχρι να αρχίσει να απελευθερώνεται ένα λεπτό νέφος νερού.
4. Βουρτσίστε απαλά το τρίχωμα του κατοικιδίου σας προς τη φορά ανάπτυξης της τρίχας, χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση.
5. Μετά το βούρτσισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού για να απελευθερώσετε τις τρίχες που έχουν συγκεντρωθεί.
6. Αφαιρέστε τις τρίχες, καθαρίστε τη βούρτσα και αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής επιτρέπει ρητά τη χρήση άλλων προϊόντων. Αποφύγετε τον ψεκασμό προς τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά του κατοικιδίου και μην βυθίζετε το ηλεκτρικό μέρος της συσκευής σε νερό.