ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε προσεκτικά την κάμερα και τα παρεχόμενα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε ότι το ντουί του λαμπτήρα είναι συμβατό με την κάμερα και πληροί τις ηλεκτρικές απαιτήσεις της.
3. Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της κάμερας.
4. Τοποθετήστε προσεκτικά την κάμερα στο κατάλληλο ντουί, χωρίς να ασκείτε δύναμη.
5. Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι η κάμερα να είναι έτοιμη για σύνδεση.
6. Εγκαταστήστε την εφαρμογή για κινητά που αναφέρεται στις αρχικές οδηγίες ή στη συσκευασία.
7. Συνδέστε την κάμερα σε υποστηριζόμενο δίκτυο WiFi, ακολουθώντας τα βήματα της εφαρμογής.
8. Ανοίξτε τη ζωντανή προβολή και ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία λήψης.
9. Εάν το μοντέλο υποστηρίζει ειδοποιήσεις κίνησης, εγγραφή βίντεο ή αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία, ενεργοποιήστε τις επιθυμητές λειτουργίες στην εφαρμογή.
10. Ελέγχετε τακτικά τη σύνδεση, τις ενημερώσεις και τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής.

Σημείωση: Η κάμερα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη ηλεκτρική παροχή και σε συμβατό δίκτυο WiFi. Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε εάν το μοντέλο προορίζεται για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και βιντεοεπιτήρησης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, η ανάλυση, οι λειτουργίες και ο τρόπος αποθήκευσης εξαρτώνται από το μοντέλο.