ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βγάλτε το διαδραστικό πουλάκι από τη συσκευασία και αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά στοιχεία.
2. Ενεργοποιήστε το παιχνίδι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ελέγξτε αν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.
3. Τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια ή φέρτε το κοντά στη γάτα για να τραβήξετε την προσοχή της.
4. Αφήστε τη γάτα να εξερευνήσει το παιχνίδι, να παρακολουθήσει τις κινήσεις του και να αντιδράσει στους ήχους.
5. Μετά το παιχνίδι, ελέγξτε την κατάστασή του και αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος.

Σημείωση: Συνιστάται η επίβλεψη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ο τακτικός έλεγχος για τυχόν φθορές.

.