

## **Használati útmutató – Hordozható mini kamera**

1. Töltse fel az eszközt Type-C kábellel. A kamera töltés közben is képes rögzíteni.
2. Opcionálisan helyezzen be memóriakártyát (nem szükséges minden funkcióhoz).
3. Válassza ki az üzemmódot – videó, fénykép vagy hangfelvétel.
4. Nyomja meg a felvétel gombot a videó vagy hang rögzítéséhez vagy mentéséhez.
5. Készenléti módban röviden nyomja meg a kamera gombot a gyors fényképezéshez.
6. Az objektív 90°-ban forgatható, lehetővé téve a vízszintes (16:9) vagy függőleges (9:16) felvételt – ideális vlogokhoz, közösségi médiához és élő közvetítésekhez.
7. A hangfelvétel funkció be van kapcsolva, így az eszköz tökéletes előadásokhoz, járóri feljegyzésekhez, futárútvonalakhoz és mindennapi helyzetekhez.