

A készülék vezeték nélküli, és úgy használható, hogy kiválasztja a megfelelő fejet, bekapcsolja a motort, majd a levegőáramot a kívánt felületre irányítja. Az akkumulátort első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

Száraz felületeken való használat ajánlott, közvetlen vízzel való érintkezés nélkül.

Használat után törölje le a készüléket egy száraz ruhával.