

Használati útmutató

1. Első használat előtt teljesen töltse fel az eszközt, vagy helyezze be az elemeket a jelölés szerint.
2. A lezáráshoz egyszerűen nyomja össze és húzza végig a zacskót a gépen.
3. A nyitáshoz használja a nyitó funkciót, amikor szükséges.
4. Tisztítsa száraz ruhával, és tartsa szárazon; hosszabb használat után tartson szünetet a túlmelegedés elkerülése érdekében.