

Az első használat előtt töltsse fel az eszközt, helyezze a vibráló kiegészítőt a kijelölt belső zsebbe, majd vegye fel az alsóneműt.

A kívánt módot távirányítóval vagy alkalmazáson keresztül aktiválja.

Használat után kapcsolja ki az eszközt, és száraz helyen tárolja.