

Įrenginys yra belaidis ir naudojamas parenkant tinkamą antgalį, įjungiant variklį ir nukreipiant oro srautą į norimą paviršių.

Prieš pirmą naudojimą bateriją būtina visiškai įkrauti.

Rekomenduojama naudoti sausame paviršiuje, vengiant tiesioginio kontakto su vandeniu.

Po naudojimo prietaisą nuvalykite sausa šluoste.