

Daudzfunkcionāls instruments ģipškartona griešanai - lietotāja rokasgrāmata

Ātri un vienkārši

1. Vispirms ar cm metru izmēra vēlamo garumu, kuru vēlaties nogriezt
2. Aizveriet drošības aizvaru
3. Pēc tam pārnēsiet tādu pašu garumu uz griežamo materiālu
4. Ar nazi ar vieglu lejupvērstu kustību sagrieziet materiālu pēc vēlēšanās