

Lietošanas instrukcija

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci vai ievietojiet baterijas saskaņā ar norādījumiem.
2. Lai aizvērtu, vienkārši nospiediet un pavelciet maisiņu cauri mašīnai.
3. Lai atvērtu, izmantojiet atvēršanas funkciju pēc vajadzības.
4. Tīriet ar sausu drānu un turiet ierīci sausu; pēc ilgstošas lietošanas ļaujiet tai atdzist, lai izvairītos no pārkaršanas.