

Dispozitivul este fără fir și se utilizează selectând duza potrivită, pornind motorul și direcționând jetul de aer către suprafața dorită.

Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare.

Se recomandă utilizarea pe suprafețe uscate, fără contact direct cu apa.

După utilizare, curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.