

Uputstvo za korišćenje plišanog psa robota:

Umetnite baterije prema uputstvu na pakovanju.

Uključite psa pomoću prekidača.

Lagano ga dodirnite da reaguje.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili operite ručno u mlakoj vodi.

Ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi pre ponovnog korišćenja.