Uputstvo za korišćenje plišanog robotskog psa

1. Umetnite baterije u predviđeni deo prema uputstvu na pakovanju.
2. Uključite psa pomoću prekidača.
3. Lagano ga dodirnite kako bi reagovao pokretima i zvucima.
4. Za čišćenje koristite blago vlažnu krpu ili operite ručno u mlakoj vodi.
5. Ostavite da se potpuno osuši na sobnoj temperaturi pre ponovnog korišćenja.