# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Izvadite interaktivnu pticu iz pakovanja i uklonite zaštitne elemente ako postoje.
2. Aktivirajte igračku prema uputstvu proizvođača i proverite da li reaguje na dodir.
3. Postavite je na ravnu površinu ili je približite mački kako biste privukli njenu pažnju.
4. Dozvolite mački da istražuje igračku, prati njene pokrete i reaguje na zvukove.
5. Nakon igre proverite stanje igračke i odložite je na suvo mesto.

**Napomena:** Preporučuje se nadzor tokom igre i redovna provera eventualnih oštećenja.