

Navodila za uporabo

1. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo ali vstavite baterije po oznakah.
2. Za zapiranje preprosto pritisnite in povlecite vrečko skozi stroj.
3. Za odpiranje uporabite funkcijo odpiranja po potrebi.
4. Očistite napravo s suho krpo in jo hranite na suhem; po daljši uporabi jo pustite počivati, da se izognete pregrevanju.