

Izberite ustrezno mesto za montažo.

Namestite ventilator na steno ali v odprtino in ga priključite na električno omrežje (220 V).

Po namestitvi je naprava pripravljena za uporabo.