

Návod na použitie

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite alebo vložte batérie podľa označenia.
2. Na zatvorenie jednoducho stlačte a potiahnite vrečko cez stroj.
3. Na otvorenie použite funkciu otvárania podľa potreby.
4. Čistite suchou handričkou a udržiajte zariadenie suché; po dlhšom používaní nechajte odpočívať, aby sa predišlo prehriatiu.