

Pred prvým použitím zariadenie nabite, vložte vibračný doplnok do určeného vnútorného vrečka a oblečte si spodnú bielizeň.

Požadovaný režim aktivujte pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie.

Po použití zariadenie vypnite a uchovávajte na suchom mieste.